

Green Pill

Отладочный модуль на базе микроконтроллера GD32F103CBT6

Пользовательский мануал

Версия документа: 1.0 Май 2022

Содержание

1.	Характеристики модуля
2.	Выбор режима загрузки программы
3.	Обновление прошивки через ST-LINK V2
4.	Обновление прошивки через USB
5.	Принципиальная схема модуля

1. Характеристики модуля

- Микроконтроллер GD32F103CBT6 является полным аналогом популярного микроконтроллера STM32F103CBT6
- 128KE Flash
- 20КБ SRAM
- Тактовая частота микроконтроллера 72МГц
- MicroUSB порт
- Совместим по выводам с модулем BluePill

На рис. 1 представлено описание разъёмов и элементов платы.



Рисунок 1: Описание разъёмов и элементов модуля

2. Выбор режима загрузки программы

Выбор режима загрузки программы осуществляется установкой перемычек на разъём XS1 перед подачей питания. Верхний средний вывод разъёма подключен к пину ВООТ0, нижний средний — к пину ВООТ1 микроконтроллера. Два левых вывода разъёма подключены к питанию 3.3В, два правых вывода подключены к земле GND (см. рисунок 1).

Установкой перемычек выводы ВООТ0 и ВООТ1 «подтягиваются» либо к питанию (логическая 1), либо к земле (логический 0).

На рисунке 2 показаны возможные варианты загрузки программы в зависимости от напряжения на выводах ВООТ0/ВООТ1.

BOOT mode selection pins				
BOOT1	BOOT0	Boot mode	Aliasing	
x	0	Main Flash memory	Main Flash memory is selected as boot space	
0	1	System memory	System memory is selected as boot space	
1	1	Embedded SRAM	Embedded SRAM is selected as boot space	

Рисунок 2: Настройка режима загрузки программы

Для запуска программы из встроенной Flash-памяти микроконтроллера установите перемычки на разъёме XS1, как указано на рисунке 3 (вывод ВООТО должен быть «притянут» к земле).



Рисунок 3: Настройка модуля на загрузку программы из Flash-памяти

3. Обновление прошивки через ST-LINK V2

Для обновления прошивки модуля понадобится программа STM32CubeProgrammer.

Порядок обновления.

- Отключите питание модуля.
- Подключите программатор ST-LINK V2 к разъёму XS2 контроллера (см. рис. 4) и к USB-порту компьютера.
 Дождитесь установки драйверов программатора.
- В программе STM32CubeProgrammer нажмите кнопку Connect (в правом верхнем углу) программатор должен подключиться к контроллеру, отобразив статус Connected:



- Перейдите в раздел *Erasing & Programming*, нажав кнопку на панели слева:
- В поле *File path* укажите полный путь к bin-файлу с прошивкой.
- Установите галочку Verify programming.
- Стартовый адрес в поле Start addr... должен иметь значение **0x08000000**
- Нажмите кнопку Start Programm... для запуска процесса обновления.
- По завершении отсоедините программатор от контроллера. После подачи питания модуль загрузится с новой прошивкой.



Рисунок 4: Подключение ST-LINK V2 к разъёму XS1 контроллера



Рисунок 5: Программатор ST-LINK V2

4. Обновление прошивки через USB

Чтобы иметь возможность обновлять прошивку модуля через USB, сначала необходимо по начальному адресу Flash-памяти микроконтроллера 0x08000000 записать специальный загрузчик (bootloader), воспользовавшись инструкцией из пункта 3. Вы можете скачать загрузчик по ссылке на нашем сайте: <u>http://www.inectra.ru/stm32f103_usb_bootloader.bin</u>

Загрузчик имеет два режима работы:

- Режим обновления прошивки
- Режим запуска пользовательской программы (нормальный режим)

По умолчанию загрузчик стартует в нормальном режиме, запуская программу пользователя.

Чтобы войти в режим обновления прошивки, необходимо перед подключением USB-кабеля (перед подачей питания) замкнуть вывод *B9* на общий провод *G*. В случае успешной активации режима, индикатор *PC13* будет непрерывно гореть, а компьютер определит модуль как съёмный USB-носитель.

ВАЖНО! Загрузчик записывает (а в нормальном режиме запускает) пользовательскую программу по адресу 0x08002400. Поэтому чтобы Ваша программа работала корректно, измените в ней базовый адрес (FLASH_BASE) на **0x08002400**.

Для обновления прошивки воспользуйтесь инструкцией ниже (Вам понадобится программа Win32DiskImager или аналогичная RosalmageWriter):

- Предварительно скачайте и установите на свой компьютер программу **Win32DiskImager**.
- Отключите питание модуля. Замкните вывод *В9* на землю *G* и подключите USB.
- Оставляйте вывод В9 замкнутым на G до тех пор, пока на модуле не загорится зеленый индикатор РС13, сигнализирующий об успешном запуске загрузчика в режиме обновления прошивки и инициализации USBинтерфейса.
- Компьютер должен обнаружить модуль и определить его как съёмный USB-носитель (проигнорируйте предложение отформатировать устройство, делать это не нужно).
- Запустите программу Win32DiskImager. В поле *Image File* укажите путь к bin-файлу новой прошивки, в выплывающем списке *Device* укажите соответствующий Вашему модулю идентификатор устройства (рис. 6).
- Нажмите кнопку Write, примите предупреждение и дождитесь завершения обновления прошивки.
- Для запуска модуля с новой прошивкой просто переподключите USB-кабель.

👒 Win32 Disk Imager - 1.0	_			
Image File		Device		
D:/Downloads/GreenPill_firmware/greenpill.bin		[E:\] ▼		
Hash None Generate Copy	1	2		
Read Only Allocated Partitions				
Progress 3				
Cancel Read Write Verify Only		Exit		

Рисунок 6: Обновление прошивки в Win32DiskImager

5. Принципиальная схема модуля

Принципиальная схема модуля доступна по ссылке на нашем сайте:

http://www.inectra.ru/greenpill_rev1.0_schematics.pdf